




LUGGAGE RACK
REF.: 2AD222A106



ASSEMBLY INSTRUCTION



	N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

6	Suporte Bagagem / Luggage Rack	AD106	1
5	Suporte / Support	106	1
4	Porca Freitada FA / Hexagon Flange Lock Nuts	M8 DIN6926 - A2	2
3	Parafuso / Screw	M8x20 DIN6921 - A2	2
2	Parafuso / Screw	M8x60 DIN7991 - A2	2
1	Parafuso / Screw	M8x20 DIN7991 - A2	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

LUGGAGE RACK



English:
• Remove OEM Luggage Rack.



English:
• Assemble Luggage Rack to the assembly instruction.



English:
• Torque all screws to the correct value.